

## **Instrukcja składania rolet SkyROLL** **(przygotowanie do montażu)**

1. Wyjmij wszystkie elementy z obu pudełek.
2. Rozsuń skrzynkę górną i skrzynkę dolną na długość prowadnic bocznych.



3. Zamontuj prowadnice boczne nasuwając je na boczki górne oraz dolne (górną część prowadnicy ma nawiercone dwa otwory, dolna jeden), zwróć uwagę, aby taśma łącząca skrzynki nie skręciła się i znajdowała się w komorze z gumowymi uszczelkami.



4. Odwrócić zmontowaną roletę i przykręcić prowadnice do górnych i dolnych skrzynek sześcioma wkrętami (cztery do skrzynki górnej, dwa do skrzynki dolnej).

