


Návod k skládání rolet SkyROLL (příprava na montáž)

Úplné pokyny pro skládání, montáž a používání naleznete na stránce
www.skyfens.pl v záložce Produkty>SkyROLL.

1. Vyjměte všechny součásti z obou krabic.
2. Roztáhněte horní a spodní skříňku na délku bočních vodítek.



3. Namontujte boční vodítka tak, že je nasadíte na horní a dolní bočnice (horní část vodítka má dva vyvrtané otvory, spodní jeden). Dbejte na to, aby se spojovací páska mezi boxy nezkroutila a byla umístěna v komoře s gumovými těsněními.



4. Otočte smontovanou roletu a přišroubujte vodící lišty k horní a spodní skřínce šesti šrouby (čtyři k horní skřínce, dva ke spodní skřínce).

